


*Monkey Lamp*

HARD WIRING TO THE CEILING  
FISSAGGIO A SOFFITTO  
FIXATION AU PLAFOND  
FIJACIÓN AL TECHO

*Monkey Lamp*

POSITION AND HEIGHT ADJUSTMENTS  
REGOLAZIONE IN POSIZIONE E ALTEZZA  
MISE EN PLACE ET HAUTEUR  
AJUSTE DE POSICIÓN Y ALTURA

## Bracket - Barretta - Barre - Barra





## Ceiling hook - Coppetta - Coupe - Copa

Fix the bracket to the ceiling with the hardware supplied.  
Screw the ceiling hook to secure everything.

Fissare la barretta al soffitto con le viti in dotazione.  
Avvitare la coppetta per fissare il tutto.

Fixer la barre au plafond avec les vis fournies.  
Visser la coupe pour tout fixer.

Fijar la barra al techo con los tornillos incluidos.  
Tornillar la copa para fijarlo.




Slightly unscrew the nut and rotate the ring in order to adjust the position of the Monkey Lamp.  
Screw to hold it into the desired position.

Svitare leggermente il dado e ruotare l'anello per modificare la posizione della Monkey Lamp.  
Riavvitare per bloccare la posizione desiderata.

Dévisser légèrement l'écrou et tourner l'anneau pour changer la position de la Monkey Lamp.  
Revisser pour fixer la position souhaitée.

Desenroscar ligeramente la tuerca y girar el anillo para modificar la posición de la Monkey Lamp.  
Apretar de nuevo para bloquear la posición deseada.




Unscrew the fasteners on the hand and on the foot and adjust the height of the Monkey Lamp.

Svitare le viti fissate su mano e piede e regolare in altezza la Monkey Lamp.

Dévisser les vis sur les mains et les pieds et régler la hauteur de la Monkey Lamp.

Destornillar los tornillos de la mano y el pie y regular la altura de la Monkey Lamp.



1  
Rotate the Monkey Lamp - Ruota la Monkey Lamp

2  
Slide the Monkey Lamp along the rope - Fai scorrere sulla corda